

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。

パワーアップキャパシタ 取扱説明書

本製品をESC（アンプ）のバッテリー出力コード又は端子にハンダ付けします。  
赤色コード（+）、黒色コード（-）となります。  
取り付ける際は、電極をショートさせないようにしてください。破損の原因となります。  
振動等による破損防止の為、両面テープ等でキャパシタを固定してください。